



Ableseanleitung Haushaltszähler ZMF 120 (E350)



1 Zähler-Nr.

2 Abrufttaste

Durch kurzes Drücken können die Zählwerke (5) nacheinander angezeigt werden.

3 Zählerstand

Aktueller Zählerstand je Zählwerk

4 Aktiver Tarif

T1 = Hochtarif (HT)
T2 = Niedertarif (NT)

5 Zählwerk

Abgabe

1.8.1 = Tarif 1, HT, Wirkenergie
1.8.2 = Tarif 2, NT, Wirkenergie
1.8.0 = Summe T1+T2

Rücklieferung

2.8.1 = Tarif 1, HT, Wirkenergie
2.8.2 = Tarif 2, NT, Wirkenergie
2.8.0 = Summe T1+T2

Obis Code	Bezeichnung	Einheit
16.7	Momentanleistung	kW
1.8.1	Bezug Wirkenergie Tarif 1	kWh
1.8.2	Bezug Wirkenergie Tarif 2	kWh
1.8.0	Bezug Wirkenergie Summe	kWh
*2.8.1	Lieferung Wirkenergie Tarif1	kWh
*2.8.2	Lieferung Wirkenergie Tarif2	kWh
*2.8.0	Lieferung Wirkenergie Summe	kWh

* Erscheint, wenn der Zähler auch für Rücklieferung parametrierbar ist.